

Felsökning av vakuumkontrollerad kolkkanister

Demontera den slang på kolkkanistern som kommer från tankventilationen, lossa sedan de båda slangarna som sitter högst upp på kanistern, dom sitter på överströmningsventilen. Lossa vacuumslangen undertill på kanistern och plugga igen på lämpligt sätt.

Anslut en liten slang till anslutningen för tankventilationen och blås genom slangen, om luft kommer ut genom ventilens övre anslutning skall kolfilter/ventil bytas.

Vacuumsätt den nedre anslutningen med en vacuumpump, luft skall nu kunna passera ventilen i annat fall skall kolfilter/ventil bytas.