

Hur man kan hindra bromsolja från att rinna ut när man t.ex. byter bromsok.

Skruva av locket från bromsoljebehållaren och lägg en bit plast (t.ex. en bit från en plastkasse över hålet.



Skruva sedan dit locket igen.



När nu bromsoljan vill rinna nedåt så blir där ett vacuum som hindrar bromsoljan att försvinna medan du jobbar med det du skall. Genom att göra så här blir det mycket lättare att lufta bromssystemet.

Glöm inte att ta bort plasten innan du skall lufta.

Mvh Janne på mekbiten.se